



Programmazione dell'interconnettività di n. 2 IP Controller v.4.0 di MARSS in LAN diverse con connessione CLOUD

TechnicalMarss

N. 019 del 10.12.2013



Argomenti

Registrazione Account Utente su MARSSCLOUD Assegnazione IP Controller sul proprio Account Programmazione interconnettività IP Controller n. 1





Condizioni necessarie per la fattibilità di programmazione del sistema

Per la programmazione dell'interconnettività in tecnologia CLOUD, cioè la gestione di n. 2 IP Controller simultaneamente da un'applicazione, è necessario che l'Utente sia registrato su MARSSCLOUD ed entrambi i moduli IP Controller siano assegnati allo stesso Account Utente.

Per la registrazione Utente sul CLOUD e l'assegnazione dei 2 IP Controller, consultare il *Manuale semplificato di programmazione IP Controller V.4.0.* da pagina 6 a pagina 9.

È necessario eseguire la programmazione dell'interconnettività solo sul primo modulo IP Controller attraverso l'applicativo per Windows denominato UDIP che può essere scaricato gratuitamente dal sito <u>www.marss.eu</u>.

Programmazione dell'IP Controller n. 1

Dopo aver alimentato il modulo IP Controller n. 1 ed averlo connesso alla rete eseguire le seguenti operazioni:

- 1. Accertarsi che il modulo IP Controller sia in condizioni di programmazione di fabbrica, se no eseguire il reset globale come da procedura (*vedi Manuale di installazione IP Controller a pag. 17*)
- 2. Avviare l'applicativo UDIP

*

- 3. Selezionare il tipo di connessione Cloud
- 4. Compilare i campi sotto e cliccare su Connetti

Configurazione parametri connessione		
Tipo di connessione	MarssNet Cloud	
Mac-Address		
Codice		
Username	admin	
Password	****	
Indirizzo IP		
Porta		
Codice attivazione uscite	****	
Connessione SSL	□ OFF	
<u>Connetti</u>	Esci	Registra
a:	0 🏶	





5. Cliccare su *Configurazione di* rete e compilare i campi *Interconnettività* inserendo i dati del proprio Account Utente (e-mail e password) del CLOUD ed il MAC Address dell'IP Controller n. 2 al quale ci si vuole interconnettere

UDIP	Parametri dispositivo		
	IP Locale 192.168.1.204	Parametri di rete	
Configurazione di rete	Mac-Address 00:04:a3:be:d0:6a		
Configurazione Uscite	Hostname UT_MARSS2		
Configurazione Ingressi	Interconnettivita'		
Test Uscite/Ingress	Username Cloud Mac-	-Address secondo dispositivo	
Impostazioni push	Password Cloud		
Impostazioni Video		Attiva interconnessione	
Matrice			
Disconnetti			
Esci			
v4.0 ®			

- 6. Cliccare su *Attiva Interconnessione*
- 7. Chiudere l'applicativo UDIP tramite il tasto Disconnetti

Da questo momento collegandosi tramite APP o da applicativo UDIP all'IP Controller n. 1 o all'IP Controller n. 2 si visualizzeranno e si potranno gestire entrambi i moduli in contemporanea.

Di conseguenza sarà interconnessa anche la matrice. Per maggiori informazioni sulla funzione matrice, consultare il *Manuale semplificato di programmazione IP Controller V.4.0* a pagina 26.1





NOTE

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio tecnico ai seguenti recapiti:

MARSS srl Via De Gasperi, 150 - 73030 Tiggiano (Le) - Italy Tel +39 0833 531175 Fax +39 0833 790387 E-mail: <u>tecnico@marss.eu</u>