



# Procedura di registrazione della centrale LightSys al cloud utente

# **TechnicalMarss**

N. 031 del 10.10.2015



### Argomenti

- Registrazione dell'utente sul Cloud Risco
- Associazione della centrale all'utente
- Uso dell'applicazione iRISCO

# Condizioni iniziali

La centrale dovrà essere correttamente programmata e la comunicazione con il cloud abilitata. La centrale dovrà essere connessa al cloud.

L'installatore può verificare la corretta connessione consultando la memoria eventi dove deve comparire la voce " centrale connessa al Cloud".

Sullo smartphone del cliente è necessario scaricare e installare l'applicazione iRISCO. L'applicazione è gratuita e si trova sui market di riferimento per Apple e Android.

È necessario avere a disposizione il PANEL ID della centrale da associare al proprio account utente.





## 1. Registrazione dell'utente al cloud Risco

Nella barra degli indirizzi di un qualsiasi browser, digitare l'indirizzo www.riscocloud.com

Si aprirà la maschera di login in cui è possibile selezionare la lingua. Cliccare sul link Registrazione.

<b>R</b> G Creating Se		P R Core.
Nome Utente / Indiri	zzo Email	
Password		j
L Italiano (Italia)	Log In	Registazione password dimenticoa ?

Compilare il form di registrazione con tutti i campi richiesti, accettare i termini e le condizioni di utilizzo e cliccare sul pulsante registrazione.

Email: email dell'utente proprietario Del sistema Nome Completo: Nome e Cognome dell'utente Crea Password: Password per accesso al cloud ID Centrale: Codice a 15 cifre sull'etichetta della centrale

**Fuso Orario:** Impostare il fuso orario locale **Codice di sicurezza:** Digitare il codice indicato

Inserire tutti i dati richiesti e conservare in un posto sicuro i dati inseriti per la registrazione.

Nel caso fosse necessario cancellare la registrazione della centrale, questi dati dovranno essere inviati a Risco.

Creating Security Solutions.			
Indirizzo Email (Login)	L'indirizzo Email verrà utilizzato come nome utente (login)		
Nome Completo	۱		
Crea Password	L Almeno 6 caratteri. Includendo lettere e numeri. mostraj		
ID Centrale	15 cifre come visualizzato sull'etichetta della centrale		
Fuso Orario	(GMT+00:00) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisb		
UCBIIP Ri-genera	Inserire i simboli rappresentati nella figura		
Accetto i termini e le condizioni	Registrazione		

Se la procedura è andata a buon fine, comparirà una schermata di congratulazioni. All'indirizzo email indicato, verrà inviato un link per la conferma della registrazione.





#### 2. Accesso e uso del cloud Risco da Web.

Cliccando sul link ricevuto con la email di conferma di registrazione, si viene indirizzati alla pagina <u>www.riscocloud.com</u> che è in ogni caso sempre raggiungibile digitando attraverso qualsiasi browser.

Compilare con i dati impostati durante la registrazione. Il codice utente è il codice numeri che viene usato dall'utente per il comando del sistema antintrusione dalla tastiera

Cliccare sul tasto Login.

)		
-		
	nte	nte

Nella schermata successiva, la prima dopo l'accesso, viene visualizzato lo stato del sistema, gli allarmi più recenti e gli eventuali dispositivi esclusi.

	VISIONE GLOBALE	Panel is of	fline since: martedi 20 ottobre 2015 8:48 AM
🔗 Visione Globale	Ultimi Allarmi	Rivelatori Esclusi	Stato Sistema
Sicurezza	17/10/2015 9:49 PM Allarme Intrusione - 'MARSS', 'BX Retro'		Ins. Totale: 0 Partizioni   Disinserite: 2 Partizioni
Rivelatori	17/10/2015 9:49 PM Allarme Intrusione - 'MARSS', 'BX Scivolo SX'		😥 Ins. Parziale: 0 Partizioni
Eventi	17/10/2015 9:47 PM Allarme Intrusione - 'MARSS', 'CM Sezion.DX'		
8 Utenti			
ကျော် Impostazioni			
🖨 Esci	<b>b</b>		
← Chiudi			

Nel menu sicurezza è possibile controllare lo stato dell'impianto e, se desiderato, effettuare gli inserimenti e i disinserimenti

RISCO creating Security Solutions	SICUREZZA <sup>®</sup>			
Visione Globale	Partizioni	Parziale	DISINSERITO	INSERITO
Rivelatori	MARSS			
Eventi	Riv. BUS TEST			
റ്റ്ര് Impostazioni				
🖨 Esci				
← Chiudi				





Nel menu rivelatori è possibile conoscere lo stato in tempo reale di tutte le zone ed escludere, cliccandoci sopra, le zone che non si vogliono o non si possono inserire.

	RIVELATORI			
Visione Globale	TUTTI ATTIVATI I	esclusi		
Sicurezza	V MARSS 🛅			
Rivelatori	GNS601 Tend Hall	CM Bagno Hall SX	CM Porta Cancell	2CM Video Sud
	Zona X Hall	📔 CM Bagno Hall DX	CM Fin Cancel DX	CM Port Rey Esp.
🖹 Eventi	Zona X Hall	2CM Fin riun PT	CM Fin Cancel SX	DT Scala SX PT
g Utenti	CM Port REI Lavo	CM Fin Prod. 1	📘 DT Mensa	CM Port 4ante SX
	CM Port 4ant.lav	CM Fin Prod. 2	DT Retro Lavoraz	VIB Port 4ant SX
<b>(</b> ြို့) Impostazioni	DT Centrale	CM Fin Prod. 3	DT Cancelleria	BX Retro
🖒 Esci	DT Uff.8 Ippazio	CM Fin Prod. 4	DT Esposizione	BX Scivolo DX
	DT Corrid.DX 1P	CM Fin Prod. 5	BX Magazzino	BX Scivolo SX
← uniudi		CNA Fig Brod 6		OM Partian DV

Nel menu eventi è possibile consultare la memoria eventi della centrale a cui si è connessi

Creating Security Solutions.	MEMORIA EVENTI	
🐣 Visione Globale	ALLARMI 🛕 GUASTI TUTTI PERSONALIZZATI	白 🎤 🖉 🖽
Sicurezza	✓ leri (6)	
Rivelatori	1:08 PM Ripristino Rete Elettrica - Centrale di allarme	
<b>•</b> ••	1:08 PM Assenza Rete Elettrica - Centrale di allarme	
Eventi	1:08 PM Anomalia periferica - Modulo di Comunicazione (LAN)	
👌 Utenti	12:25 PM Ripristino Rete Elettrica - Centrale di allarme	
~	12:23 PM Assenza Rete Elettrica - Centrale di allarme	
کی Impostazioni	12:23 PM Anomalia periferica - Modulo di Comunicazione (LAN)	
🖒 Esci		
	> Ottobre 1-18 (83)	





#### 3. Accesso e uso dall'app iRISCO

Lanciare l'applicazione iRISCO e inserire, quando richiesti, i parametri di connessione impostati durante la registrazione







# NOTE

 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio tecnico ai seguenti recapiti:

MARSS IP&Security srl Via De Gasperi, 150 - 73030 Tiggiano (Le) - Italy Tel +39 0833 532020 Fax +39 0833 790185 E-mail: <u>tecnico@marss.eu</u>