



Come collegarsi tramite <u>WebServer</u> e <u>APP</u> ad un NVR, in caso di IP Dinamico tramite il servizio gratuito DDNS di MARSS

TechnicalMarss

N. 023 del 22.04.2014



Argomenti

- Come gestire e quindi visualizzare le immagini live e registrate di un NVR da **WebServer** tramite il servizio gratuito DDNS di MARSS
- Come gestire e quindi visualizzare le immagini live e registrate di un NVR da APP Android e iOS denominata "GVM-7500" tramite il servizio gratuito DDNS di MARSS

Importante

È innanzitutto necessario assicurarsi di aver eseguito correttamente le impostazioni di rete dell'NVR: indirizzo IP, gateway e subnetmask. Sono molto importanti i valori DNS preferito e alternativo (consigliati quelli di google)

È necessario inoltre programmare le porte. Gli NVR di MARSS hanno le porte programmate di default nel seguente modo:

- Porta Server: 8000
- Porta HTTP: 80 (è consigliato modificarla con un qualsiasi valore numerico)
- Porta RTSP: 554 (è consigliato modificarla con un qualsiasi valore numerico)
- Porta HTTPS: 443

È essenziale che le stesse porte programmate nel NVR siano aperte sul router all'indirizzo IP assegnato al NVR. In caso di problematiche rivolgersi all'amministratore di rete.





1. Come gestire e quindi visualizzare le immagini live e registrate di un NVR da WebServer tramite il servizio gratuito DDNS di MARSS

1.1 Apertura delle porte necessarie

Per gestire da WebServer gli NVR MARSS è necessario che sul router siano aperte almeno le porte **HTTP** (80 di default) e **RTSP** (554 di default). Si consiglia di modificare queste 2 porte con altri valori numerici, sial sul router e ovviamente anche nell'NVR.

La programmazione di queste porte si effettua nel menù del NVR, cliccando in sequenza su:

Configurazione sistema >>> Rete >>> Altre impostazioni

	Configurazione sistema
츟 Generale	
& Rete	
🎄 Allarmi	Porta Centro Allarmi 0
💩 Vista Live	Porta Server 8000
Anomalie	Porta HTTP 80
🔉 Utente	IP Multicast
	Porta RTSP 554
	Abilita HTTPS
	Porta HTTPS 443
	Abilita download ad alta velocità

1.2 Programmazione del servizio DDNS

Per programmare il DDNS entrare nel menù del NVR, cliccando in sequenza:

Configurazione sistema >>> Rete >>> DDNS

	Configurazione sistema
尊 Generale	
🚓 Rete 🔹 🔸	Generale PPPOE <u>DDNS</u> NTP Email SNMP UPPP Altre impostazioni
🎄 Allarmi	Abilita DDNS I
↔ Vista Live	Indirizzo Server www.hiddns.com
Anomalie	Nome Dominio DVR provamarss
	Nome Utente
Z Orenie	Password
	Conferma

Spuntare la funzione Abilita DDNS

Assicurarsi che il campo Tipo DDNS sia HiDDNS

Assicurarsi che il campo Indirizzo Server sia www.hiddns.com

Scegliere e compilare il campo **Nome Dominio DVR** con un valore alfanumerico unico, esplicativo e soprattutto non presente sul server DDNS. Se il nome dominio prescelto è già presente verrà segnalato per cui sarà necessario sceglierne un altro.

In questo esempio sceglieremo provamarss.

Cliccare sul tasto Applica. Se l'operazione è andata a buon fine non apparirà alcun messaggio di errore.





1.3 Visualizzazione da WebServer

Aprire un qualsiasi browser e digitare: www.hiddns.com/nome dominio DVR

Nel nostro caso: www.hiddns.com/provamarss

La seguente videata significa che si è connessi al NVR:



Digitare username: **admin** (parametro di default) Digitare la password: **12345** (parametro di default)





2. Come gestire e quindi visualizzare le immagini live e registrate di un NVR da APP Android e iOS tramite il servizio gratuito DDNS di MARSS

2.1 Apertura delle porte necessarie

Per gestire da APP gli NVR MARSS è necessario che sul router siano aperte almeno le porte **Server** (8000 di default) e **RTSP** (554 di default). Si consiglia di modificare queste 2 porte con altri valori numerici, sial sul router e ovviamente anche nell'NVR. La programmazione di queste porte si effettua nel menù del NVR, cliccando in sequenza su:

Configurazione sistema >>> Rete >>> Altre impostazioni

	Configurazione sistema
츟 Generale	
🚓 Rete 🔹	Generale PPPOE DDNS NTP Email SNMP UPnP <u>Altre impostazioni</u>
\land Allarmi	IP Centro Allarmi Porta Centro Allarmi 0
👁 Vista Live	Porta Server 8000
Anomalie	Porta HTTP 80
🔉 Utente	IP Multicast
	Porta RTSP 554
	Abilita HTTPS
	Porta HTTPS 443
	Abilita download ad alta velocità

2.2 Programmazione del servizio DDNS

Per programmare il DDNS entrare nel menù del NVR, cliccando in sequenza:

Configurazione sistema >>> Rete >>> DDNS

	Configurazione sistema
herale PPPOE <u>DDNS</u> NTP Email SNM	P UPnP Altre impostazioni
Abilita DDNS	HIDDNS
ndirizzo Server	www.hiddns.com
Nome Dominio DVR	provamarss
Nome Utente	
Password	
Conferma	
	erale PPPOE <u>DDNS</u> NTP Email SNM illita DDNS po DDNS Ilrizzo Server me Dominio DVR me Utente issword onferma

Spuntare la funzione Abilita DDNS

Assicurarsi che il campo Tipo DDNS sia HiDDNS

Assicurarsi che il campo Indirizzo Server sia www.hiddns.com

Scegliere e compilare il campo **Nome Dominio DVR** con un valore alfanumerico unico, esplicativo e soprattutto non presente sul server DDNS. Se il nome dominio è già presente verrà segnalato per cui sarà necessario sceglierne un altro.

In questo esempio sceglieremo provamarss.

Cliccare sul tasto Applica. Se l'operazione è andata a buon fine non apparirà alcun messaggio di errore.





2.3 Visualizzazione da APP GVM-7500

Dopo aver scaricato l'APP GVM-7500 dallo store Android o iOS eseguire le seguenti istruzioni:

	••••○ TIM 3G 15:22 1 0 ■ Device +	
Plano 2 Programmi-TV Stype Unionaut		
IBConfellar Diopbox		
Telefono Telefono		
Aprire l'APP cliccando sull'icona GVM-7500	Cliccare sul tasto + per configurare l'NVR	

••••••• TIM 3G 15:29 7 0 .	••••∞ TIM 3G 15:34 🗡 🖉 🔲
← New Device 日	← New Device 日
Alias New Device 01	Alias Prova di marss 📀
Register Mode HIDDNS >	Register Mode HIDDNS >>
Server Address www.hik-online.com	Server Address www.hiddns.com
Device Domain Device Domain	Device Domain provamarss
User Name admin	User Name admin 😒
Password ••••• 🛞	Password ••••• 🔇
Camera No. 1	Camera No. 1
ompilaro la sobormata como acconto	Compilare la schermata. Il valore pi
	un esempio







NOTE

 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio tecnico ai seguenti recapiti:

MARSS srl Via De Gasperi, 150 - 73030 Tiggiano (Le) - Italy Tel +39 0833 531175 Fax +39 0833 790387 E-mail: <u>tecnico@marss.eu</u>